

Venere
ホットアイラッシュクーラー LCE-10
取扱説明書 家庭用

● 安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を表示しています。その表示と意味は次のようになっています。

- 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。
- 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

- 絵表示の例
- ① 記号は禁止（行ってはいけない）の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
- ② 記号は強制（必ず実行して欲しい）しかり指示する内容があることを告げるものです。図の中や近くに具体的な行為（左図の場合は一般的な指示）が描かれています。


以下の指示を必ず守ってください

- 警告
- 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わない。発火したり、異常動作をしてけがをすることがあります。
- 水につけたり、水をかけたりしない。また、水洗いや浴室での使用は絶対にしない。湿気の水い所には保管しない。ショート・感電のおそれがあります。

- 注意
- まつげのカール以外の目的で使用しない。事故のおそれがあります。目やまぶたなどに異常を感じたら使用を中止する。
- 結膜炎等、眼の疾患のあるかた、目の周りにケガや皮膚疾患のあるかたは使用しない。コンタクトレンズ着用中は使用しない。
- ご使用前に本体やヒーター部に変形がないか確認する。やけどやケガのおそれがあります。

- 使用上のご注意
- 初めてお使いになる方は、スイッチを切った状態で動かして目をマスターしてください。
 - 目を傷つけないよう、必ず鏡で確認しながらご使用ください。
 - 本体の汚れは乾いた布か、中性洗剤をふくませた布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどのご使用はおやめください。
 - 乾電池の交換は早めに行なってください。また、長期間（1ヶ月以上）お使いにならない場合や消耗した電池は、必ず本体から取り出しておいてください。
 - 化粧品（制汗防臭剤、除光液等）と一緒に保管しないでください。
 - 電池の性能を保つため周囲の温度は0度から40度以内でご使用ください。
 - 水洗いできません。

乾電池の入れ方



- 電池カバーを矢印の方向にスライドさせながら、強めに引いて外します。
- 単四アルカリ乾電池1本を⊕⊖表示に合わせて入れてください。
- 電池カバーを取り付けます。

※ 単四アルカリ乾電池 1本で約60分使えます。

※ 必ずアルカリ乾電池をご使用ください。オキシライド乾電池を使用すると、パワーが強すぎてヒーターの温度が上がり過ぎるため、ケガややけど・故障のおそれがあります。

ご使用方法



- キャップをはずしスイッチをONにしてください。ヒーター部が温まるとヒーター裏面の温度表示部が黒色から赤色に変わりますので目安にしてください。
- 図のようにまつげをヒーター部にのせ、まぶたと並行にして3～5秒間保持してください。
- ヒーター部を上方向へゆっくりと動かし、まつげの毛先まで移動してください。まつげの毛先でカールをつくり、数秒間保持してください。

- 下まつげはコームでとかすようにゆっくりと下向きに動かしてください。
 - 使用後は、スイッチを切ってキャップをかぶせてください。
- ※ まつげの硬さや長さ、生える方向によって、カールがつきにくい場合があります。まつげの根元にヒーター部をあて、根元から押し上げるように動かすときれいに仕上がります。また、あごを少し上げて伏し目がちにして使用するときれいに仕上がります。
- ※ マスカラを塗った場合はマスカラが完全に乾いた状態でご使用ください。ご使用中にマスカラが剥げ、ヒーター部や肌を汚すことがあります。

お手入れの方法



- お手入れの際は必ずスイッチを切ってください。
- ヒーター部にまつげやマスカラがついた場合はブラシややわらかい布等で清掃してください。

LCE-10の定格

電源方式 乾電池式
乾電池の種類 DC1.5V
単四アルカリ乾電池 (LR03) 1本
乾電池別売

保証・アフターサービスについて

- 保証書について
保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」「お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入日より6ヶ月間です。
- 補修用性能部品の保有期間について
弊社はこのホットアイラッシュクーラーの補修用性能部品の製造打ち切り後5年間保有しております。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）
- 修理のご依頼について
ご使用中に異常又は故障が生じたとき、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理致します。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品、ご転居等でお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、株式会社社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

サービス窓口

受付時間 9:00～17:00
月～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

- ご使用に関するお問い合わせ
- 本社
〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)57-1284 FAX(0263)58-5535
- 東京営業所
〒104-0041 東京都中央区新富1-6-7 泉ビル
TEL(03)3553-3811 FAX(03)3553-3833
- 大阪営業所
〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町3-1-46奥内第5ビル212号室
TEL(06)6533-2656 FAX(06)6533-5955

部品の注文に関するお問い合わせ

本社
〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)86-5311 FAX(0263)86-5315

愛情点検



長年ご使用のホットアイラッシュクーラーの点検をぜひ！

このお点検は必ずおこなってください

異常があればご使用中止

- 本体が異常に熱い。
- 本体が変形していたり、無くていい異音がある。
- 異常な音がある。
- その他異常・故障がある。

スイッチを切り電池を抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分で修理は危険ですので絶対にしないでください。

LCE-10保証書

保証期間 お買い上げ日より6ヶ月間

お買い上げ日 年 月 日	
お客様 お名前	*ご住所 〒 TEL
	*お名前
販売店	住所
	店名 (印)

*欄はお客様がご記入ください。

- 無料修理規定
- 取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
 - 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
 - ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 - ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理のご依頼できない場合には、株式会社社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。
 - 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
(ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷(例:業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載等)
(ホ) 本書の提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(ト) ご使用による汚れ
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- ※ お客様にご記入頂いた個人情報（保証書記入内容）は、保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合はお買い上げの販売店又は株式会社社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。