

家庭用 毛玉とり専用器

毛玉カッター


とろとろ

取扱説明書

KC-100

乾電池式

お買い上げありがとうございます。
ございました。
正しくお使いいただくため
取扱説明書をよく
お読みください。



保証書付

株式会社 泉精器製作所

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を表示しています。
その表示と意味は次のようになっています。

	警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。
	注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

絵表示の例

	①記号は禁止（行ってはいけない）の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は強制（必ず実行して欲しい）したり指示する内容があることを告げるものです。図の中や近くに具体的な行為（左図の場合は差込プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

	警告 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わない。 発火したり、異常動作をしてけがをすることがあります。
	水につけたり、水をかけたりしない。 また、水洗いや浴室での使用は絶対にしない。湿気の多い所には保管しない。 ショート・感電の恐れがあります。

	注意 生地に刃を強く押しつけたり、何度も反復する使用はしない。（薄いくつ下や刺しゅうの部分にご使用の際は、特にご注意ください。） 生地を傷める原因となります。
	ご使用前に刃の破れや変形がないか確認する。 生地を傷つけることがあります。

1. 危険事項について

- ひげそりやムダ毛の処理など、毛玉をとる目的以外には絶対に使用しないでください。
- モヘヤ・アンゴラなど毛足の長い製品へのご使用は、おやめください。
- ダストBOXをはずした状態でスイッチを「on」にしないでください。
ファンの部分に指やピンなどが入った場合、危険です。
- 外刃をはずす時、及びはずした時は必ずスイッチを「off」にしてください。
誤って「on」の状態を外刃をセットするとモーターが回り危険です。
また外刃や内刃の破損の原因にもなります。

2. 刃部のお取り扱いについて

- 内刃の刃先は鋭いので、取り扱いには充分ご注意ください。
- 外刃は薄く仕上げてありますので、表面を強く押したり、固い物に当てないようにご注意ください。


3. 使用上のご注意

- 本体の水洗いはしないでください。
- シンナーやベンジン、アルコールでふかないでください。
汚れは中性洗剤を含ませた布などで拭き取ってください。
- 本体を落としたり、過激な衝撃を与えないでください。
- 使用中に止まったときは、スイッチを「off」にして外刃をはずし毛玉くずを取り除いてください。
- 乾電池の交換は、お早めに行ってください。
また長期間(1ヵ月以上) お使いにならない場合や消耗した電池は、必ず本体から取り出しておいください。




- ⚠ 毛玉取りのご使用中切れ味が悪くなる、回転が鈍くなる、または音が大きくなると、お感じになりましたらシェーバーオイル等を外刃の内面に少量塗布し、刃の滑りを良くしてください。

※塗布のし過ぎは生地を汚す原因となりますので余分なオイルはタオル等でよく拭き取ってからご使用ください。



1. スイッチを「off」にしてから電池ケースの「指がかり部」を押しながら矢印の方向にはずしてください。
2. 単3乾電池(1.5V)2個を電池ケースの＋の表示に合わせて入れてください。
3. 1. の逆の手順で、電池ケースを本体ケースにセットしてください。※必ずアルカリ乾電池をご使用ください。



- 長時間(1か月以上)お使いにならない場合や消耗した電池は、必ず本体から取り出しておいってください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。

<KC-100>

電源方式	乾電池式
刃の動作方式	回転式
乾電池本数	LR6 アルカリ単3乾電池 2本
重量	約170g
付属品	生地保護リング・ブラシ

●替刃の寿命

約40時間を目安に、状態に合わせて交換してください。

●乾電池の寿命

アルカリ乾電池使用で、セーター1枚4分として約20枚分使用できます。


●こまめな清掃のお願い

刃部に毛玉がからみつくると回転が止まってしまう場合があります。また使用できる時間が短くなる場合がありますので、刃部はできるだけこまめに清掃しながらご使用ください。


ご使用方法

1. セーター、洋服、くつ下、毛布などの毛玉の発生している部分を平らな所に置き、しわをのばしてください。
2. スイッチを「on」にして刃部を強く押しつけずに、ゆっくり浮かせぎみにしながら毛玉を取ってください。


※毛玉になりきっていない小さいものをとるのは、お避けください。
生地を傷めることがあります。




⚠ スイッチを「on」にしたまま放置することは危険ですのでおやめください。



3. 毛玉が8分目くらいたまったら、スイッチを「off」にしてダストBOXの「push」部を押しながら矢印の方向にはずして、毛玉くずを捨ててください。
4. ダストBOXと本体ケースの目印を合わせてから、「push」部を押しながら本体ケースに取りつけてください。




⚠ 本体を逆にした状態でダストBOXをはずすとたまった毛玉がこぼれますのでご注意ください。



お手入れ方法

※外刃に生地保護リングを取りつけると生地を傷めにくく毛玉が取りやすくなります。




⚠ 生地保護リングを取りつけた状態でも生地に強く押し当てて使用すると生地を傷めることがありますので本体を浮かせぎみにしてご使用ください。

1. スイッチを「off」にして外刃を矢印の方向へまわして取りはずします。内刃セットはそっと引っぱるとはずれます。

2. 外刃、内刃、ダストBOXの汚れは、付属のブラシを使って掃除してください。

お手入れの後は、はずした時と逆の順序でもとに戻してください。



※外刃をはずす時、本体を下に傾けると内刃セットがはずれやすく危険なのでご注意ください。

KC-100の別売部品 (下記は希望小売価格です。)

刃には寿命があります。刃は約40時間のご使用を目安に、状態に合わせて交換されることをおすすめします。

替刃(外刃・内刃セット) S31iW (ホワイト) …… 1,050円 (税抜1,000円)

※ 上記の部品はお買い上げの店または (株) 泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。なお、日本国内のみの販売とさせていただきます。

※ 希望小売価格及び仕様は予告なく変更することがあります。

※ お子様の手の届かない所に必ず保管してください。

サービス窓口

受付時間 9:00~17:00
月～金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

ご使用に関するお問い合わせ

本 社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)57-1284 FAX(0263)58-5535
東京営業所 〒104-0041 東京都中央区新富1-6-7 泉ビル
TEL(03)3553-3811 FAX(03)3553-3833
大阪営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町3-1-46 奥内第5ビル212号室
TEL(06)6533-2656 FAX(06)6533-5955

部品のご注文に関するお問い合わせ

本 社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)86-5311 FAX(0263)86-5315

愛情点検



長年ご使用の毛玉とり専用器の点検をぜひ！

このような症状はありませんか？

- 本体が異常に熱い。
- 本体が変形していたり
こげくさい臭いがある。
- 異常な音や振動がある。

異常があればご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り電池を抜いて、お買い上げの販売店に点検修理をご相談ください。ご自分での分解・修理は危険です。絶対にしないでください。

無料修理規定

1. 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(例、業務用の長時間使用、車輦・船舶への搭載等)
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、
或いは字句を書き替えられた場合
 - (ト) ご使用による汚れ
 - (チ) 刃の破損及び摩耗
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
7. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※ お客様にご記入頂いた個人情報(保証書記入内容)は、保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。

【アフターサービスについて】

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」「お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入日より6ヶ月間です。（ただし、外刃・内刃セットは除きます。）

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、その他破損等が生じたとき、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理致します。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理致します。ご購入の販売店にご依頼ください。ご贈答品、ご転居等でお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社は毛玉とり専用器の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年間保有しております。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

保証書

品 名	毛玉とり専用器	型 名	K C - 1 0 0
保 証 期 間	本体ご購入日より6ヶ月間 (ただし、外刃・内刃セットは除きます。)	ご購入日	年 月 日
お 客 様	〒□□□-□□□□		
	ご住所		
	お名前		
	お電話 ()		
販 売 店	住所・店名		
	電話 ()		

本書は裏面記載の無料修理規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報利用目的は裏面の無料修理規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入がない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

株式会社 泉 精 器 製 作 所

〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039

TEL(0263)57-1284 (サービス窓口)

(0263)86-5311 (部品注文窓口)