

保証書

品名	往復式シェーバー		
型名	IZF-VE25		
保証期間	本体お買い上げ日より1年間 (ただし、刃は除きます。)		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	〒	□□□□-□□□□	
	ご住所	_____	
	お名前	_____様	
販売店	お電話	() _____	
	住所・店名	_____	
	電話	() _____	

本書は裏面記載の保証規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の保証規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入がない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

マクセルイズミ株式会社


〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)57-1284 (サービス窓口)
(0263)86-5311 (部品相談窓口)
※部品のご注文は販売店へご相談ください。

Rev. 2



往復式シェーバー IZF-VE25

取扱説明書 保証書付



- このたびは、往復式シェーバー IZF-VE25 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本機を安全に正しくお使いいただくため、はじめにこの取扱説明書を最後までよくお読みください。お読みいただいた後は、いつでも取りだせる場所に大切に保管してください。


特 長	
刃数	3
充電時間	1 時間
使用可能日数*1	8日
防水機能	水洗い/ウエットぞり (IPX7)
充電表示ランプ	充電中/充電完了 (1LED表示)

(※ 1) 1日3分のご使用として (使用日数は肌へ押し当てる力や気温などにより変化します。)


マクセルイズミ株式会社

同梱品について

ご使用前に、以下の同梱品がそろっているかご確認ください。



各部のなまえ



お手入れ用品 (別売) について

本製品のお手入れには、以下の専用用品のご使用をおすすめします。お手入れ用品は家電量販店などでお買い求めください。

シェーバーオイル OIL-5 希望小売価格 オープン	水洗いシェーバー専用クリーニングフォーム SF-02 希望小売価格 ¥900 (税抜※) ※上記価格には消費税が含まれておりません。	
-------------------------------------	---	--

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類
本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

警告	人が死亡したり、重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。	注意	人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容を示します。
-----------	---------------------------------	-----------	------------------------------

気をつけていただく必要がある内容を示します。	してはいけない内容を示します。	必ず実行しなければならない内容を示します。
------------------------	-----------------	-----------------------

警告	
	分解・修理・改造をしない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはマクセルイズミ株式会社サービス窓口にご相談ください。
	電源アダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。 交流式で使うときは、水洗い掃除やウエットぞりをしない。 感電やショートの原因となります。
	電源アダプターを、浴室や湿気の多い場所で使用・保管しない。 感電やショートの原因となります。
	交流 100V ~ 240V 以外では使用しない。 火災・感電・けがの原因となります。
	お手入れの際は電源アダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しをしない。 感電やけがの原因となります。
	電源コードや電源アダプターが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 火災・感電・けがの原因となります。
	電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物を乗せたり、挟み込んだり、加工したり、本体に巻き付けた状態で保管しない。 電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。

注意	
	電源コードを抜くときは、電源アダプターを持って引き抜く。 電源コードを持って引き抜くと、電源コードが破損し、火災や感電のおそれがあります。
	ご使用前に刃の破れや変形がないか確認し、異常がある場合は使用しない。 肌を傷付けるおそれがあります。
	交流式で使用する場合と充電中以外には、電源アダプターをコンセントから抜く。 火災・感電・けがのおそれがあります。

定期点検のお願い

シェーバーにも寿命があります。寿命に伴う事故を未然に防ぐために、定期的な点検をお願いします。

愛情点検	長年ご使用の往復式シェーバーの点検をぜひ！	
	このような症状はありませんか？	異常があればご使用中止
	●電源コードや電源アダプターが異常に熱い。 ●動作中に異常な音、異常な振動がする。 ●本体や電源アダプターが変形していたり、焦げ臭い臭いがする。	故障や事故防止のため、電源アダプターをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。ご自分の修理は危険です。絶対にしないでください。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思われるときは、まず以下の内容をご確認いただき、処置を行ってください。それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店またはマクセルイズミ株式会社サービス窓口へご相談ください。

症状/点検項目	考えられる原因	処置方法
ヒゲグズが飛び散る。	ヒゲグズなどがたまっている。	シェービングの後毎回清掃を行ってください。(※「お手入れのしかた」)
	外刃枠がはずれている。	外刃枠をきちんと取り付けてください。(※「お手入れのしかた」)
臭いがる。	ヒゲグズなどがたまっている。	シェービングの後毎回清掃を行ってください。(※「お手入れのしかた」)
切れ味が悪くなった。	ヒゲグズなどがたまっている。	シェービングの後毎回清掃を行ってください。(※「お手入れのしかた」)
	外刃が破損・変形している。 刃の寿命。	刃を取り替えてください。(※「替刃について」)
刃が熱く感じられる。	刃にシェーバーオイルがついていない。	シェーバーオイルをつけてください。(※「お手入れのしかた」)
	電源スイッチを ON にし、動かなくなるまでそのままにした後、所定の時間 (標準充電時間) 充電してください。それでも改善されない場合は蓄電池の寿命と考えられますので、本体と電源アダプターのセットで修理 (有料) をご依頼ください。(※「充電のしかた」)	電源スイッチを ON にし、動かなくなるまでそのままにした後、所定の時間 (標準充電時間) 充電してください。それでも改善されない場合は蓄電池の寿命と考えられますので、本体と電源アダプターのセットで修理 (有料) をご依頼ください。(※「充電のしかた」)
充電 1 回で使用できる回数が少なくなった。	使用推奨温度以外の温度で使用した。	使用推奨温度は 5℃ ~ 35℃ です。使用推奨温度以外では動作しない場合があります。
電源ボタンを ON にしても動作しない。	蓄電池の充電残量が少なくなっている。	充電してください。(※「充電のしかた」)
	半年以上使わないまま放置した。	充電してください。(蓄電池の劣化を防ぐためにも、長く使用されないときでも半年に 1 回は充電してください。(※「充電のしかた」)
ヒゲぞり後、肌が黒くなった。	肌の油分や、シェーバーオイルが浮き出ている。	・ティッシュペーパーなどで軽くふきとってください。 ・シェーバーオイルをつけないようにしてください。

蓄電池のリサイクルについて


警告	●取り出した蓄電池を使用しない。 蓄電池は本機専用です。他の機器には使用しないでください。
	●蓄電池に傷や衝撃をあてない。分解や改造をしない。 ●取り出した蓄電池を幼児の手の届くところに置かない。 ●蓄電池の液が漏れてしまったときは、素手でさわらない。 蓄電池内部の液が目に入ると失明の原因となります。目や皮膚に触れてしまった場合はすぐに洗浄した後、医師にご相談ください。 ●製品を廃棄する場合以外は分解しない。 火災・感電・けがの原因となります。また、製品を分解した場合、修復は不可能です。電池交換などの修理は、お買い上げの販売店またはマクセルイズミ株式会社サービス窓口までご相談ください。

NI-MH
ニッケル水素電池はリサイクルへ
●本製品に使用しているニッケル水素電池はリサイクル可能な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、蓄電池を取りだし、リサイクルにご協力ください。取りだした蓄電池は、充電式電池 (蓄電池) リサイクル協力店へお持ちください。

製品廃棄時の電池の取りだし方

注意	●以下の説明は製品を廃棄するためのものであり、修理用ものではありません。ご自分で分解された後の、本製品本来のあらゆる性能は保証できませんので、あらかじめご了承ください。
-----------	--

- 電源アダプターが本体に接続されていない状態で電源スイッチを ON にし、蓄電池を使い切る
- 電源アダプターが本体に接続されていない状態で電源スイッチを ON にし、蓄電池を使い切る
- 蓄電池を使い切っていないと、感電・発火・やけどのおそれがあります。
- キャップ・外刃枠・内刃をとりはずす
- プラスドライバーを使ってネジ 3 本をはずし、フロントパネルとリヤパネルををこじあける
- 部品のフチでけがをしないようにご注意ください。
- 本体下部の電池カバーを矢印の方向に引き出す
- 蓄電池を取りだし、端子をニッパーなどで切る
- 取りだした蓄電池の端子部をビニールテープなどで絶縁する



注意	
	刃を強く押さえない。 破損して肌を傷付けるおそれがあります。
	器具用プラグにピンやゴミなどを付着させない。 火災・感電・ショートのおそれがあります。
	人のひげをそる以外の用途に使用したり、業務用として使用したりしない。 本製品は一般家庭用です。一般家庭で人のひげをそる以外の用途で使用すると、事故や故障のおそれがあります。
	落としたり、ぶつけたりしない。 故障のおそれがあります。
	他の電源アダプターで本製品を充電したり、付属の電源アダプターで他の商品を充電したりしない。 火災・感電・ショートのおそれがあります。

取扱上のご注意

- シンナーやベンジンなどが付着すると、プラスチック部分を傷めるとともに、火災や感電のおそれがありますので絶対におやめください。
- プレシェーブローションやシェーバーオイル、お風呂用洗剤、洗剤などが本体に付着したときは、すぐにふきとってください。放置すると、プラスチック部の割れ、変色などの原因になります。
- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
- 周辺温度が 5℃ 以下または 35℃ 以上の場所、直射日光が当たる場所、暖房器具や白熱灯などの発熱体の近くでは充電をしないでください。充電時間が短くなるとともに、火災や感電、本体の変形などが起こる可能性があります。
- 充電中の外出はおやめください。絶縁劣化による漏電火災などの可能性があります。
- 肌の油分やシェーバーオイルが浮き出て外刃表面が黒くなることがあります。この場合はティッシュペーパーなどで軽くふきとってからご使用ください。また、お手入れの際はシェーバーオイルのつけすぎにご注意ください。
- お子様の手が届かない場所で使用・保管してください。事故やけがのおそれがあります。
- ご使用後は、湿気の少ないところで保管してください。浴室などに放置すると、本体内部や刃部に結露やサビが発生して故障するおそれがあります。

蓄電池の寿命について

蓄電池の寿命は、通常約 1 週間に 1 回充電して 4 年程度 (ただし保証は 1 年です) ですが、ご使用条件によって寿命は変わります。規定の時間充電しても 2 ~ 3 回しかご使用できなかった場合は、蓄電池の寿命が来たものとお考えいただき、お買い上げの販売店にご相談ください。また、半年以上充電しないで放置した場合、蓄電池が自己放電により特性劣化しますので、長く使用されないときでも半年に 1 度は充電してください。

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末に付いています。必ず「販売店名」「お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より 1 年間です (刃を除く)。

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、またはその破損などが生じたとき、修理によって機能が維持できる場合はお客様のご希望により有料修理いたします。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品の場合や、転居などによりお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、マクセルイズミ株式会社サービス窓口にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社はこの往復式シェーバーの補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部品) を製造打ち切り後 6 年間保有しております。

サービス窓口

(受付時間 9:00 ~ 17:00 月~金曜日 (祝日・弊社休業日を除く))

ご使用に関するお問い合わせ

本社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀 3039
TEL (0263) 57-1284 FAX (0263) 58-5535
東京営業所 〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町 30-13
TEL (03) 6891-3811 FAX (03) 6891-3833
大阪営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町 3-1-46 奥内第 5 ビル
TEL (06) 6533-2656 FAX (06) 6533-5955

部品の注文に関するお問い合わせ

本社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀 3039
TEL (0263) 86-5311 FAX (0263) 86-5315

インターネットでのお問い合わせも可能です

<https://www.izumi-products.co.jp>

仕様

電源方式	充電・交流式	標準充電時間	1 時間
刃の動作方法 (主刃)	往復式	蓄電池	NI-MH 電池
刃の動作方法 (キワソリ刃)	往復式	本体重量	約 158 g
定格電圧	AC100V ~ 240V	定格周波数	50Hz/60Hz
消費電力	7W		
外形寸法	幅 62 × 奥行 43 × 高さ 157 (mm)		


充電のしかた

- 注意**
- 他の電源アダプターで本製品を充電したり、付属の電源アダプターで他の商品を充電しないでください。火災・感電・ショートのおそれがあります。
 - 充電する前に、電源アダプター及びコンセント側に異常がないことをご確認ください。

初めて使うときや、電源スイッチを ON にしても動作しないときは、充電を行ってください。

- 初めにご使用になるときや長時間使用されなかった場合は、自然放電により電池残量がきわめて少なくなっている場合がありますので、ご使用前に必ず約 8 時間充電してください。**（たとえ充電完了が表示されても電源アダプターをコンセントに差し込んだままにしておいてください。）
- 1、2 回のご使用で充電を繰り返すと、蓄電池の寿命が短くなったり故障の原因となるのでおやめください。
 - 充電推奨温度は 5℃～35℃です。低温や高温下では電池の性能が低下したり、充電されない場合があります。
 - A-2 プラグ地域以外では、市販のプラグアダプターが必要です。
 - 充電時間は電池の残量により変化する場合があります。

- 電源スイッチを OFF にしてキャップを取りつける
- 電源アダプターの器具用プラグを、本体のソケットに形を合わせてしっかりと差し込む




- 注意**
- 器具用プラグとソケットの部分に、水滴やゴミなどが付いていないか確認してから差し込んでください。火災・感電・ショートのおそれがあります。

- コンセントに電源アダプターを差し込む

- 充電が始まり、充電表示ランプが緑色に点灯します。
- 充電は約 1 時間で完了になります。充電が完了すると、充電表示ランプが消灯します。
- 充電中にジーという連続音が聞こえたり、本体や電源アダプターの温度が上がる場合がありますが、故障ではありません。

- 充電完了後、電源アダプターを抜く

- 注意**
- 必ず電源アダプター部を持ってコンセントから引き抜いてください。電源コード部を持って引き抜くと、故障や感電のおそれがあります。
- コンセントから電源プラグを抜いた後に、器具用プラグを本体のソケットから抜いてください。




使いかた

電源の ON と OFF

- キャップの側面凸部を押しながら、はずす
- 刃部に破れや変形がないか確認する
- 電源ボタンを押して、電源を ON にする
- 使用後、電源ボタンを押して、電源を OFF にする

- ご使用後は、毎回お手入れをすることをおすすめします。（※「お手入れのしかた」）
- お手入れの後は、キャップを取りつけて保管してください。



交流式でのご使用について

- 警告**
- 電源アダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いをしない。交流式で使うときは、浴室・シャワー室での使用や水洗い掃除、ウエットぞりをしない。感電やショートの原因となります。

●電源アダプターを接続して使用することができます（交流式といえます）。電源アダプターの接続については、「充電のしかた」をお読みください。

- 注意**
- 他の電源アダプターで本製品を充電したり、付属の電源アダプターで他の商品を充電したりしない。火災・感電・ショートのおそれがあります。
 - ご使用後、充電しない場合は電源アダプターをはずしてください。
 - 電池残量が無いと起動しにくくなる場合があります。その場合は 1 分以上充電してからご使用ください。
 - 交流式で使用するすると、電源アダプターや本体の温度が上がることがありますが、故障ではありません。
 - 構造上、蓄電池が寿命になると交流式でも使用できなくなります。その場合は本体と電源アダプターのセットで修理（有料）をご依頼ください。
 - 交流式で使用しても電池残量は減ります。3 週間に 1 回程度充電してください。

ドライぞりのしかた

- ドライぞりは、いつでも気軽にそることができます。
- 2 日以上伸ばした長いヒゲは、引っ張られてしまうことがあります。あらかじめキワゾリ刃で短くしてからご使用ください。

- 外刃を肌へ直角に、軽く当てる

- 注意**
- 押し当てる力は約 400g を目安にしてください。肌への押し当てが強すぎる（参考値約 800g 以上）と、刃の摩耗が進みやすく、切れ味の低下や外刃破損のおそれがあります。



- 片方の手で皮膚を伸ばしながら、ゆっくり逆ぞりの要領で滑らせる

- 特にあご下やのどのヒゲは斜めに生えているので、そり残しが多い部分です。肌を伸ばしながら、ヒゲを起こす要領でそると刃でとらえやすくなります。

ウエットぞりのしかた

- 警告**
- 交流式で使うときはウエットぞりをしない。感電やショートの原因となります。

ウエットぞりは、皮膚が柔らかくなり、ヒゲが絞り出されていっそうの深そりができ、肌にもやさしくれます。

- シェービング剤をよく泡立ててから顔に付ける

- 注意**
- クリーム状のシェービング剤は刃が目詰まりするおそれがあるので、使用しないでください。



- ドライぞりのときよりもさらに軽く肌当て、ゆっくりと滑らせる

- 使用後は必ずお手入れをする（※「お手入れのしかた」）

キワゾリ刃の使いかた

キワゾリ刃は、クセヒゲをそるときやもみあげのお手入れにお使いくさい。

- キワゾリボタンを押上げて、キワゾリ刃を出す

- 電源がスイッチ ON の状態でもキワゾリ刃を出すことができます。



- 刃部を肌へ直角に当ててそる

- 使用後は電源を OFF にし、キワゾリ刃を指でもとに戻す


お手入れのしかた

- 警告**
- お手入れの際は電源アダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しをしない。感電やけがの原因となります。

本製品の性能の維持や、ヒゲクズの飛び散りを防ぐため、ご使用後毎回のお手入れをおすすめします。

水洗い清掃のしかた

- 電源スイッチを OFF にする
- 外刃全体に、水洗い専用クリーニングフォーム（別売：SF-02）または市販のハンドソープをつける



- 注意**
- 台所・浴室・トイレなどの汚れ落とし洗剤は使用しないでください。本体が変形したり、破損したりするおそれがあります。


- 外刃に少量の水をつける（市販のハンドソープを使う場合のみ）



- 約 15 秒間電源スイッチを ON にする


- ① 電源スイッチを ON にする。
- ② 約 15 秒間そのままにする。
- ③ 電源スイッチを OFF にする。

- ヘッド部両側の外刃枠はずしボタンを押して外刃枠をはずす



- 注意**
- 必ず電源スイッチを OFF にしてから、はずしてください。


- 流水（水が 30℃程度のぬるま湯）で流す



- 注意**
- 清掃中、内刃の金属部には触れないでください。けがのおそれがあります。
 - 熱湯は使用しないでください。やけどや、本体が変形するおそれがあります。
 - 汚れや泡が残らないように、充分に洗い流してください。汚れなどが残ると、刃がスムーズに動かなくなったり、臭いやカビが発生するおそれがあります。
 - 水中につけ置きしないでください。本体が故障するおそれがあります。

- 濡れた部分を乾かす

- 注意**
- ドライヤーなどで乾かさなくてください。本体の変形や破損のおそれがあります。



- ① タオルなどで水滴をふきとる。
- ② 外刃枠をはずしたまま、充分に自然乾燥させる。

- 「V」の表示を正面にして外刃枠を取りつける

- シェーバーオイル（別売：OIL-5）または市販のシェーバー用オイルをつける

- 注意**
- オイルをふき取る際は、必ず電源スイッチを OFF にしてください。刃部の破損やけがのおそれがあります。
 - 刃を強く押さないでください。刃部の破損やけがのおそれがあります。



- オイルをつけることで刃の動きがなめらかになり、快適なそり味を保ちます。

- ① 1 つの刃に 1 滴ずつ、シェーバーオイルをつける。
- ② 電源スイッチを ON にし、10 秒間そのままにした後、電源スイッチを OFF にする。
- ③ 余分なオイルをティッシュペーパーなどでふきとる。

ブラシ清掃のしかた


- 注意**
- 清掃中、内刃の金属部には触れないでください。けがのおそれがあります。

- 電源スイッチを OFF にする



- ヘッド部両側の外刃枠はずしボタンを押して外刃枠をはずす

- 注意**
- 必ず電源スイッチを OFF にしてから、はずしてください。



替刃について

- シェーバーの刃は消耗品です。寿命を超えた刃は切れ味が悪くなるばかりでなく、破損して肌を傷つける原因となります。快適なそり味を保つためにも、下記の期間で交換されることをおすすめします。


外刃（約 1 年で交換）	内刃（約 2 年で交換）
SO-V25 希望小売価格 ¥1,800（税抜※）	SI-V20 希望小売価格 ¥1,700（税抜※）
※上記価格は希望小売価格です。また上記価格に消費税は含まれておりません。	

- 刃の交換時期は目安です。実際のご使用状況により寿命は異なります。
- 替刃は家電販売店などでお買い求めください。
- 外刃や内刃を交換した場合は、シェーバーオイルをつけてから使用してください。

交換の前に


- 注意**
- 必ず電源を OFF にしてから、交換作業を行ってください。
 - 内刃の金属部には触れないでください。けがのおそれがあります。

- 電源スイッチを OFF にする
- ヘッド部両側の外刃枠はずしボタンを押して外刃枠をはずす




外刃の交換のしかた

- 外刃枠内側のフックを片方ずつ垂直方向に引っ張り上げ、外刃をはずす
- 新しい外刃の「FRONT」表示側を、外刃枠の「V」表示側にあわせて「カチッ」と音がするまではめこむ



内刃の交換のしかた

- 内刃の側面両側をつまんで真上に引っ張り上げ、1 つずつはずす
- 新しい内刃の側面両側をつまんで、振動子へ垂直に、1 つずつ取りつける



交換の後は

- 「V」の表示を正面にして外刃枠を取りつける

